FICHE D'ENTRETIEN

Compresseurs

Easy SAV

VTD
Matériel pédicurie podologie

⚠ CONSIGNE DE SÉCURITÉ

COUPURE ÉLECTRIQUE QUOTIDIENNE
À la fin de chaque journée, lorsque personne n'est présent dans les locaux, couper l'alimentation électrique du compresseur.

Cette précaution évite que le compresseur ne fonctionne en continu en cas de rupture d'un tuyau, de fuite importante ou de raccord déboîté, ce qui pourrait entraîner une surchauffe du groupe compresseur et présenter un risque de détérioration ou d'échauffement anormal.

- **Compresseurs sans huile : aucune vidange ni ajout d'huile moteur**
- **Purge de cuve automatique : durée et intervalle entre purges programmables**

1. PURGE AUTOMATIQUE DE LA CUVE

Les compresseurs 38 et 60 évacuent automatiquement les condensats grâce à une électrovanne de purge. Le programmateur permet de régler séparément la durée d'ouverture de la purge et l'intervalle entre deux cycles.

Ne pas laisser de liquide stagner dans les coutures, raccords, boutons ou zones mécaniques.

CUVE
Compresseurs 38 /60

PROGRAMMATEUR DE PURGE
Durée ouverture
Intervalle entre purges

RÉGLAGE À ADAPTER
à l'humidité ambiante
et à l'intensité d'utilisation

Éviter une purge trop longue : perte d'air inutile.

ÉLECTROVANNE → **évacuation eau + air**

2. CONTRÔLES D'ENTRETIEN

Opération	Point à vérifier	Fréquence
Coupure électrique	**Couper l'alimentation quand les locaux sont inoccupés.**	**Chaque jour**
Pression / fuites	**Pression stable, absence de fuite sur tuyaux, raccords et équipements.**	**Régulièrement**
Purge automatique	**Déclenchement, écoulement libre, tuyau non obstrué, absence d'accumulation anormale d'eau.**	**1 fois / mois**
Filtre d'admission	**Propreté du filtre. Nettoyer ou remplacer s'il est encrassé.**	**1 fois / mois**
Ventilation	**Entrées/sorties d'air dégagées. Caisson acoustique non obstrué.**	**1 fois / mois**
Tuyaux / raccords	**État général, serrage, absence de fuite et de détérioration.**	**Tous les 6 mois**
Contrôle général	**Pressostat, soupape de sécurité, silentblocs, câbles, vibrations et bruits anormaux.**	**6 à 12 mois**

3. CONSIGNES IMPORTANTES

✓ **À faire :** couper l'alimentation électrique chaque jour quand les locaux sont inoccupés, maintenir une bonne ventilation et contrôler périodiquement la purge automatique.

! Ne jamais : ajouter d'huile, neutraliser la soupape de sécurité, modifier le pressostat, obstruer la purge ou intervenir sur un circuit sous pression. En cas d'anomalie : arrêter le compresseur; en cas de surchauffe, bruit ou vibration inhabituels, fonctionnement continu, fuite importante ou montée en pression anormalement longue.

Contacter VTD avant toute intervention importante.

07 82 46 53 19
@ vtdhalbot@gmail.com
© VTD SAS
www.vtd-pedicurie-podologie.fr